

Hoja de Consejos para Platinum - Versión 3

Early Literacy Station™ Platinum, Afterschool Edge™ Platinum,
Bilingual Spanish, y French Literacy Station

Atajos de Teclado y Pantalla

<u>Funciones</u>	<u>Combinaciones de Teclado</u>	<u>Gestos en la Pantalla Táctil</u>
Para Salir de un Programa:	ESC (Para la Mayoría de los Programas) ALT + F4 Deslice Hacia Abajo	
Mostrar Teclado (Solo Tabletas):	Deslice Hacia Arriba	
Para Borrar la Pantalla Negra:	ALT + Tab	

Consejos y Atajos

<u>Selección de Títulos</u>	<u>Consejos de Navegación</u>
Consejo General (Solo Tabletas)	Es posible que tenga que doble tocar con su dedo para algunos programas que requieren arrastrar y soltar.
Consejo General (Sección de Lectura)	Para salir, utilice el método abreviado de teclado ALT + F4.
Para omitir la introducción o los créditos	Para la mayoría de los programas, presione la barra espaciadora o haga clic en la pantalla.
Títulos de Fingertapps (Jelly Jigsaw, Music -Band/Solo y Paint)	Los títulos de Fingertapps no admiten gestos desde la aplicación.
Títulos de Wanderful (Berenstain Bears Get in a Fight, Stلالuna, Tortoise & the Hare, Arthur's Birthday, Little Monster at School y New Kids on the Block)	Las pantallas de título se muestran en inglés; las historias están cargadas en el idioma correcto.
Títulos de Ed Alive (Baggin' the Dragon, Words Rock, Volcanic Panic y UltimateMath Invaders)	Aparecerán bordes negros a los lados de la pantalla. Esto es para mantener la resolución óptima del juego y no tiene ningún impacto en el juego. Los protectores de pantalla también no se activan mientras estos juegos se están funcionando.
Mia Math, Mia Science	Aparecerá un borde negro alrededor de estos títulos. Esto es para mantener la resolución óptima para el juego y no tiene ningún impacto en el juego.
Títulos de Mia Math, Mia Science, and Didi & Ditto	F2 para mostrar opciones y F4 para encender/apagar la música no funcionan. Se puede acceder a ellos colocando el cursor sobre la parte inferior de la pantalla para mostrar el menú de opciones.

Mia Math (Español)	Ctrl + Shift + Escape no se puede utilizar para salir de esta aplicación. La tecla Escape abrirá un cuadro de diálogo de salida.
RoboGarden	Los usuarios deben crear un nombre de usuario y contraseña para jugar este juego. Todo el contenido está desbloqueado y se puede jugar con la cuenta "guest" con la contraseña "guest1".
World of Goo	Si hace clic en el botón atrás, hay un botón de salida. O para salir, debes usar el atajo de teclado: ALT + F4.

*La lista anterior no pretende ser una lista completa de todas las aplicaciones ni de todas las funciones de teclado dentro de esas aplicaciones.

Consejos Generales

- Para un funcionamiento más fluido, reinicie el sistema diariamente.
- Para las aplicaciones que tienen opciones "online", es posible que encuentre un mensaje de error; Si esto ocurre, presione ESC.
- Es posible que algunos programas no guarden su progreso si sale usando el botón de Windows o el gesto de salida; le recomendamos salir de estos programas usando su propio botón de salida.
- Hemos creado cuentas de Guest para muchos de los programas de contenido que requieren cuentas de usuario.
- Si tiene una estación Bilingüe, haga clic en la bandera en la página principal en la esquina inferior izquierda para alternar entre el contenido en Inglés y el contenido en Español o Francés.

Códigos Alt – Estaciones Bilingüe

Nota: Los números de estos códigos deben ser insertados usando el teclado numérico del lado derecho, mientras se presiona la tecla Alt. Asegúrese de que la tecla Num Lock (NL) esté activada.

Códigos Alt - Para insertar caracteres en Español

Mayúscula		
Á	ALT+0193	A aguda
É	ALT+144	E aguda
Í	ALT+0205	I aguda
Ó	ALT+0211	O aguda
Ú	ALT+0218	U aguda
Ü	ALT+154	U diéresis
Ñ	ALT+165	N tilde

Minúscula		
á	ALT+160	a aguda
é	ALT+130	e aguda
í	ALT+161	i aguda
ó	ALT+162	o aguda
ú	ALT+163	u aguda
ü	ALT+129	u diéresis
ñ	ALT+164	n tilde

Otros Caracteres		
¿	ALT+168	Signo de interrogación invertido
¡	ALT+173	Signo de exclamación invertido
€	ALT+0128	Símbolo de moneda euro

Códigos Alt - Para insertar caracteres en Francés

Vocales mayúsculas			
À	ALT+0192	Œ	ALT+0140
Â	ALT+0194	Û	ALT+0217
Ä	ALT+0196	Û	ALT+0219
È	ALT+0200	Ü	ALT+0220
É	ALT+0201	ÿ	ALT+0159
Ê	ALT+0202		
Ë	ALT+0203		
Î	ALT+0206		
Ï	ALT+0207		
Ô	ALT+0212		

Vocales minúsculas			
à	ALT+0224	œ	ALT+0156
â	ALT+0226	û	ALT+0249
ä	ALT+0228	û	ALT+0251
è	ALT+0232	ü	ALT+0252
é	ALT+0233	ÿ	ALT+0255
ê	ALT+0234		
ë	ALT+0235		
î	ALT+0238		
ï	ALT+0239		
ô	ALT+0244		

Consonantes/Puntuación	
Ç	ALT+0199 (Mayúscula)
ç	ALT+0231 (Minúscula)
«	ALT+0171 (comillas angulares izquierda)
»	ALT+0187 (comillas angulares derecha)
€	ALT+0128